링마우스 펌웨어 업데이트 방법 – OTA (over-the-air)

내용

1.	FW 업데이트하기	2
7.	-1) 안드로이드 기기에서 FW 업데이트	2
7.	-2) iOS 기기에서 FW 업데이트	4

Copyright 2024. Futuristec. All rights reserved

1. FW 업데이트하기

7-1) 안드로이드 기기에서 FW 업데이트

- (1) 먼저 연결된 PC, 태블릿의 블루투스 연결을 끊습니다.
 (설정 > 연결 > Bluetooth > 등록된 디바이스 에서 'RingMouse [v2.xx]'을 삭제)
- (2) 펌웨어 패키지를 스마트폰에 다운로드합니다. <u>https://www.futuristec.co.kr</u> 에 접속하고, 고객 센터 > 자료실에서 받을 수 있습니다. 'app_ringmouse_v2.xx.zip'에서 v2.xx 부분은 펌웨어 버전으로서 변경될 수 있습니다. (예 : RingMouse [V2.05])
- (3) Play 스토어에서 "nRF Device Firmware Update"를 검색하여 설치합니다.



(4) "nRF Device Firmware Update" 설치 된 모바일 장치에서 DFU를 실행합니다.



Copyright 2024. Futuristec. All rights reserved

(5) Device Upgrade 화면에서 File > Select를 선택 후, 자료실에서 다운로드 받은 FW파일 (app_ringmouse_v2.xx.zip)를 선택합니다.



(6) Device > Select를 선택하면 아래 그림과 같이 Scanner 창이 나타나며, 이 때 RingMouse [V2.xx]를 선택합니다.



(7) Progress > Start 버튼을 터치하면 FW 업그레이드를 시작합니다.

Firmware	Upgrade	¢ ا	Firmw	vare Upgrade	€ :	鐐
🖸 File	e	Select		File	Select	
Nam Size	ne: app_ringmouse_v2.0 e: 74461 bytes	041.zip		Name: app_ringmou: Size: 74461 bytes	se_v2.041.zip	
Dev	vice	Select	*	Device	Select	
Nam Addr	ne: RingMouse [ress: F4:92:DB:5F:92:E9	9		Name: RingMouse [Address: F4:92:DB:5	F:92:E9	
🗅 Pro	ogress	Start		Progress	Abort	
 Enat DFU Firm Com 	bling bootloader i initialization wware upload upleted		* * •	Bootloader enabled DFU initialized Uploading 27% Completed	5.3 kB/s	s

(8) 펌웨어 업그레이드가 완료되었습니다.

7-2) iOS 기기에서 FW 업데이트

- (1) 먼저 연결된 PC, 태블릿의 블루투스 연결을 끊습니다.
 (설정 > Bluetooth > 나의기기 에서 'RingMouse [v2.xx]'을 삭제)
- (2) 펌웨어 패키지를 스마트폰에 다운로드합니다. <u>https://www.futuristec.co.kr</u> 에 접속하고, 고객 센터 > 자료실에서 받을 수 있습니다. 'app_ringmouse_v2.xx.zip'에서 v2.xx 부분은 펌웨어 버전으로서 변경 될 수 있습니다. (예 : RingMouse [V2.05])
- (3) App Store 에서 "nRF Device Firmware Update" 를 검색하여 설치합니다.



(4) 앱을 실행한 후 File > Select를 선택한 후, 자료실에서 다운로드 받은 펌웨어 파일 (app_ringmouse_v2.xx.zip)을 선택합니다.



(5) Device > Select를 선택하면 아래 그림과 같이 Scanner 창이 나타나며, 이 때 RingMouse [V2.xx]를 선택합니다. Progress > Upload 버튼을 선택하면 페어링 요청창이 나타납니다.



(6) '페어링'을 터치하면 연결이 되고 FW 업그레이드를 시작합니다.



(7) '나의 기기'에서 장치 삭제. 설정 > Bluetooth로 들어가서 '나의 기기'에서 'RingMouse
 [V2.xx]' 을 삭제합니다.

Bluetor	hth
음악 스트리밍, 전화 및 게임과 있도록 액세서리에 연결합니	같은 활동에 사용할 수 니다. 더 알아보기
Bluetooth	C
이 iPhone은 Bluetooth 실정이 열려 iPhone'(으)로 인식 가능합니다.	1 있는 동안 'Munsang's
나의 기기	
HEM-7141T1	연결 안 됨 🤅
RingMouse [V2.05]	연결 안 됨 🧯
다름기가 공장	
Apple Watch를 iPhone과 페어링히 (오)로 이도하십시오	FPI면, Apple Watch 앱
1-1-1-1-1-1-1-1-1	

(8) 펌웨어 업그레이드가 완료되었습니다.