




Ring mouse

クイックスタートガイド

RMWTB200
RMWTW200




各部の名称と役割

電源ボタン

リングマウスの電源をオン/オフできます。

- 電源オン:電源ボタンを短く1回押すと、LEDが点滅し、点滅パターンによってリングマウスの状態を表示します。
- 電源オフ:電源ボタンを2秒以上長押しすると、LEDが短く速く点滅し、このとき電源ボタンから指を離すと電源が切れます。



LED

リングマウスの電源をオン/オフできます。

- Bluetooth接続待機:LEDがゆっくり点滅します。
- Bluetooth接続完了:LEDが約4秒ごとに2回短く点滅します。
- バッテリー残量低下:LEDが短く2回点滅すると、充電が必要になります。

ボタン


リングマウスのボタンでクリックやスクロールの操作を行います。

- マウス右クリックボタン:Rボタンをクリック
- マウス左クリックボタン:Lボタンをクリック
- マウスポインタ移動:Moveボタンを押した状態でリングマウスを動かすと、ポインタが連動して移動し、指を離すとポインタは停止します。
- マウススクロール:Scrollボタンに触れた状態でリングマウスを上下に動かすとスクロールが連動して移動し、左右に動かすと「戻る」または「進む」操作が行えます。



製品の装着方法

- 図のように電源ボタンが上(手の甲側)を向き、黒い面が中指と向き合うように人差し指に装着します。
- 使用するモニターに指先を向けて操作してください。



Bluetooth接続方法

・デバイス接続



1. 電源ボタンを1回押します。このとき、LEDがゆっくり点滅し、Bluetooth接続待機状態になります。
2. Bluetoothデバイス追加画面で [RingMouse V2.xx] をクリックします。
3. リングマウスが接続され、使用準備が完了します。

* Mac / Android OS / iPhone OS も同様の方法で接続可能です。

・iPhoneでの追加作業

1. 設定 > アクセシビリティ > タッチ を選択します。
2. Assistive Touch をオンに変更します。

・システム推奨要件

- ・ Windows 10 以上
- ・ iPadOS 16 以上
- ・ iOS 16 以上
- ・ Bluetooth 4.2 以上

マウスクリックおよびスクロール方法



ポインタ移動(左方向)

マウスポインタを左に移動させるには、Moveボタンを押した状態でリングマウスを左方向に動かします。指を離すとマウスポインタは停止します。



ポインタ移動(上方向)

マウスポインタを上を移動させるには、Moveボタンを押した状態でリングマウスを上方向に動かします。指を離すとマウスポインタは停止します。




スクロール

スクロールを行うには、Scrollボタンを押した状態でリングマウスを上下に動かします。指を離すとスクロールは停止します。



戻る/進む

スクロールボタンに触れた状態でリングマウスを左に動かすと「戻る」操作が、右に動かすと「進む」操作ができます。
(「戻る/進む」機能は、ご使用のOS、プログラム、アプリによっては動作しない場合があります。)



左クリック/右クリック

マウスの左クリックを行う場合はLボタンを、右クリックを行う場合はRボタンを押してください。Lボタンを2回クリックするとダブルクリックになります。クリック中にリングマウスを動かすとドラッグ操作が可能です。

製品登録情報

注意事項

ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
使用者の誤操作や不注意による損害は保証対象外となります。
認証を受けていない充電器を使用した場合による損害も保証対象外となります。

製品情報

製品名	リングマウス (Ring Mouse)
モデル名	RMWTB200 (BLACK) / RMWTW200 (WHITE)
サイズ	9g / 39mm x 40mm x 13mm
定格	定格 5V / 0.07A、動作温度:10°C~32°C
Bluetooth	Bluetooth 5.1
周波数帯域	送信周波数 2402MHz ~ 2480MHz
住所	仁川広域市 延寿区 カップル路 169, 202-1号
サポート	QRコード参照
J-MIC	R210-253328

