




# Ring mouse

간단 사용설명서

RMWTB200

RMWTW200



## 각 부분의 이름과 역할



### 전원 버튼

링마우스의 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

- 전원 켜기 : 전원 버튼을 짧게 1회 누름. LED가 깜빡이며, 깜빡이는 패턴으로 링마우스의 상태를 표시.
- 전원 끄기 : 전원 버튼을 2초 이상 길게 누르고 있으면 LED가 짧고 빠르게 깜빡이며, 이때 전원 버튼에서 손을 떼면 전원이 꺼짐.

### LED

링마우스의 동작상태를 LED로 표시합니다.

- 블루투스 연결 대기 : LED가 느리게 깜빡임.
- 블루투스 연결 완료 : LED가 약 4초에 한 번씩 짧게 깜빡임.
- 배터리 전압 낮음 : LED가 짧게 두 번씩 깜빡이며, 배터리 충전 필요.


### 버튼

링마우스의 버튼 클릭 및 스크롤 동작을 합니다.

- 마우스 오른쪽 버튼 : R 버튼 클릭
- 마우스 왼쪽 버튼 : L 버튼 클릭
- 마우스 포인터 이동 : Move 버튼을 터치한 상태에서 링마우스를 움직이면 포인터가 따라 움직임.
- 마우스 스크롤 : Scroll 버튼을 터치한 상태에서 링마우스를 상하로 움직이면 스크롤이 따라서 상하로 움직이며, 링마우스를 좌우로 움직이면 뒤로가기 또는 앞으로가기 동작을 함.

## 제품 착용 모습

- 그림과 같이 전원 버튼이 위(손등)을 향하고, 오목한 면이 중지와 맞닿게, 검지 손가락에 착용합니다.
- 사용하고자 하는 모니터에 손가락 끝을 가리키게 하여 사용합니다.



## 블루투스 연결 방법

---

- 기기 연결



1. 전원버튼을 1회 누릅니다. 이 때, LED가 천천히 깜빡이며 블루투스 연결 대기 상태가 됩니다.
2. 블루투스 장치 추가 화면에서 [RingMouse V2.xx]를 클릭합니다.
3. 링마우스가 연결되어 사용할 준비가 완료되었습니다.

\* Mac/Android OS/iPhone OS 모두 유사한 방법으로 연결할 수 있습니다.

- iPhone에서의 추가 작업

1. 설정 > 손쉬운 사용 > 터치 선택합니다.
2. Assistive Touch를 켜 상태로 변경합니다.

- 시스템 권장 요구 사양

- Windows 10 이상
- iPadOS 16 이상
- iOS 16 이상
- Bluetooth 4.2 이상

## 마우스 클릭 및 스크롤 방법



### 포인터 이동 (좌우)

마우스 포인터를 좌우로 이동하기 위해서는 **Move 버튼을 터치한 상태에서** 링마우스를 좌우로 움직입니다. 터치를 떼면 마우스 포인터가 움직이지 않습니다.



### 포인터 이동 (상하)

마우스 포인터를 상하로 이동하기 위해서는 **Move 버튼을 터치한 상태에서** 링마우스를 상하로 움직입니다. 터치를 떼면 마우스 포인터가 움직이지 않습니다.



### 스크롤

스크롤을 하기 위해서는 **Scroll 버튼을 터치한 상태에서** 링마우스를 상하로 움직입니다. 터치를 떼면 스크롤이 움직이지 않습니다.



### 뒤로/앞으로가기

**Scroll 버튼을 터치한 상태에서** 링마우스를 좌로 움직이면 뒤로가기가 되며, 우로 움직이면 앞으로가기가 됩니다. (뒤로/앞으로가기는 OS, 프로그램, 앱에 따라 동작이 안될 수 있습니다)



### 왼쪽/오른쪽 클릭

마우스 왼쪽 클릭을 하려면 **L 버튼을**, 마우스 오른쪽 클릭을 하려면 **R 버튼을** 클릭합니다. **L 버튼을 두번** 클릭하면 **더블 클릭**이 됩니다. 클릭한 상태에서 링마우스를 움직이면 **드래그 동작**을 합니다.

## 제품 등록 정보

---

### 주의 사항

사용 전에 사용설명서를 숙지하고 사용 바랍니다.

사용자 취급 부족으로 인한 잘못된 손상 보증이 적용 되지 않습니다.

불량 혹은 인증받지 않는 충전기 사용으로 인한 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

### 상품 정보

제품명	링마우스 (Ring Mouse)
모델명	RMWTB200 (BLACK) / RMWTW200 (WHITE)
크기	9g / 39mm x 40mm x 13mm
정격	정격 5V / 0.07A, 동작온도 10°C ~ 32°C
블루투스	Bluetooth 5.1
주파수	송수신 2402MHz ~ 2480MHz
주소	인천 연수구 갯벌로 169, 202-1호
고객센터	QR코드 참조
KC	R-R-fTR-RMWTB200

